

設備名稱：電風扇 Equipment name		型號（型式）：AC600 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
負離子產生器組件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## 保證書

機 型	AC600	購買日期	年 月 日
顧 客	姓名		
	地址		
	電話		
原購經銷店			

### 說明

- 本產品自購買日起在正常使用狀態下免費服務二年。
- 超過上項所定期限,如需更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 由於天災或使用之過失,自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 本保證書遺失不予補發,但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證年限。
- 保證期間之修理及售後服務如有不明之處,請至購買店或與本公司消費者免費服務專線洽詢。

### 修護MEMO

總代理 | 樂司科國際股份有限公司  
地 址 | 桃園市中壢區長春六路7號3樓  
維修專線 | 03-4620559

# Lasko®

## 空氣大師 無葉片塔扇 AC600



## 使用說明書

\*為安全起見,初次使用產品前請先細閱本說明書,並依照本說明書內的指示安裝及操作。

## 注意事項

### 重要安全指示

- 1.拆卸前後網及扇葉前,請先關閉電源並將插頭從插座上拔除。
- 2.請勿將產品放至於窗邊、陽台等易受日曬雨淋處。
- 3.請勿將產品懸空或安裝於牆壁上使用。
- 4.若發現電源線有短路或損壞情形,請立即關閉電源並將插頭自插座上拔除,同時連絡本公司或經銷商進行維修更換,切勿自行處理以免有觸電危險。
- 5.接觸電源線時請保持雙手乾爽。
- 6.請勿將手指或其它異物伸入前後網內,以免受傷。
- 7.請勿將本產品浸泡於水或其他任何液體中。
- 8.本產品不適合兒童或缺乏電器操作經驗之人士在無人監督的情況下自行操作。
- 9.為避免引發火警或觸電危險,請勿在本產品加裝任何額外的風速控制裝置。

### ※ 環境保護

任意丟棄本產品或其包裝材料可能導致環境傷害,請依當地法令進行回收處理。

## 清潔與保養

### 注意

- 1.進行清潔及保養前,請先關閉電源並將插頭自插座上拔除。
- 2.請勿任意拆卸馬達頭部以免引發觸電危險。
- 3.本產品已使用高級油脂,組裝時無須上油或另加油脂。
- 4.請用乾淨的抹布稍微沾水擦拭,必要時可在水中加入肥皂使用。切勿直接對機身沖水清洗或使用腐蝕性清潔劑。
- 5.本產品請存放於乾爽通風處,並避免日曬。

## 技術規格

品名: 電風扇  
型號: AC600  
電壓: 110V~60Hz  
消耗功率: 38W  
尺寸: 299\*221\*918mm  
淨重: 5.78 kg


## 操作說明

- 1.小心的把風扇從外箱與塑膠袋中取出。
- 2.將風扇放置在平穩、水平的平面使用。
- 3.將插頭插入110V的插座中。
- 4.輕鬆方便的EZtouch觸控面板



電源鍵

輕觸此開關,可開啟或關閉此台電扇。



速度鍵

本機有4個速度,1代表低速,4是高速,重複按壓此鍵,以調整/選擇希望使用的風速。



定時

此機有1-8小時的定時設計,每觸按一次累計一小時,設定好定時,幾秒鐘後,螢幕就會顯示定時的符號以及正在運轉的風速,設定的時間到時,電扇就會停止運轉。



擺頭

輕觸此鍵,可開啟或關閉擺頭的功能。



Fresh Ion

輕按此鍵,可打開或關閉正負離子的功能,當風扇運轉時,只要按了此鍵,不管是任何一個速度,都會釋放正負離子。



●螢幕亮度變化  
當選定好各項功能,大約10秒後,電扇會進入亮度自動減弱功能,螢幕的亮度會自動減弱約50%。但當再輕觸控制面板時,則會再恢復原先的亮度。

●遙控功能  
遙控器的功能鍵跟電扇的各開關功能一致。使用前,先移除遙控器的電池蓋,再裝入兩個“AAA”的電池。注意不要混用到舊電池;鹼性電池,碳鋅電池或可充電的鎳鎘電池也勿任意混用。

●EZclick濾網系統  
按壓EZclick濾網鍵,就可打開濾網蓋,取出濾網清洗。為了發揮濾網的最大效益,請定時(約2周)或視需要,用清水清洗濾網。季末電扇不使用時,更需把濾網清洗乾淨後,再收存好電扇。

