

## 重要操作指南 - 使用說明書

# Lasko®

### 多功能循環扇

### 智多星二代

### 型號：U11310TW

此風扇僅適用於住家，不適用於商業、工業或農業環境中。



## 閱讀並保留此說明書

操作、組裝或維護產品前，請仔細閱讀說明書。  
請遵守所有的安全信息以保護自己與他人。  
如未能遵守指示可能會導致人身傷害或財產損失。

### 操作說明 (圖1跟圖1A)：


- 小心地將風扇從塑膠袋與外箱中取出。
- 將風扇放在堅固且平坦的地面。  
提醒：建議使用止滑防刮片或橡膠軟片於機身底座，以免於家具或是硬木地板上留下永久的汙點。
- 風扇插電前，請確保風扇處於“關閉”狀態。
- 請使用110伏特之插座。

#### 警告



- a) 請確保插頭緊插於插座，若插頭沒有插緊，在移動時插頭容易滑出插座。這種情況下插座有可能會過熱並造成嚴重的火災風險。
- b) 為避免溫度過高，請勿以任何物品覆蓋本產品。


- 可將機身上下轉動，調整至欲出風之角度。調整過程中，會有“咔咔”聲響，為正常現象。(圖1)
- 如不使用欲關閉電源，請先將速度鈕切換至燈滅後，再拔掉插頭。



### 按鍵功能說明：

- 按1下 開啟機器，燈號顯示 高 (高速)  
按2下 燈號顯示 中 (中速)  
按3下 燈號顯示 低 (低速)  
按4下 機器關閉

此為擺頭功能，按1下此鈕 開啟擺頭功能，再按一下關閉擺頭功能



設備名稱：電風扇 Equipment name	型號 ( 型式 ) : U11310TW Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

### 注意事項：

- 扇葉運轉中，為避免受傷，請勿將手指頭或細長條狀物插入護網內。家中有小孩的家庭，更要注意機身擺放位置。
- 使用後必須將插頭從插座上拔除，拔除時切勿觸碰到插頭金屬片，並不可拉扯電源線。
- 切勿將風扇直吹病人、嬰幼兒、老人、心臟衰弱或是酒醉的人，以免有礙健康。
- 請將機器放置於平穩堅固的地方，並遠離窗簾等布料衣物，以免被吸入至護網內。
- 不可噴入殺蟲劑、整髮劑以及清潔劑等。
- 若發現電源線有短路或損壞等情形，請立即關閉電源並將插頭從插座上拔除，同時聯絡本公司或是經銷商進行維修更換，切勿自行處理，以免有觸電之危險。
- 本產品不適合兒童或缺乏電器操作經驗之人士在無人監督的情況下自行操作。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿在超過海拔2,000米的地方使用。
- 僅限屋內(室內)使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 裝置在橫向離開熱水器或燒開水的地方2公尺以上的地方，千萬不可以裝在正上面的地方。

#### ※環境保護

任意丟棄本產品或其包裝材料可能導致環境傷害，請依當地法令進行回收處理。

### 清潔與保養：

- 請先將插頭從插座上拔除。請將柔軟的布浸入微溫水或是中性洗滌劑水中，再用擰乾後的布輕擦拭機身外殼。
- 揮發性溶劑 (汽油、凡立水、煤油、酒精等)、化學抹布、肥皂水、熱水、磨光粉等絕對不可使用。
- 為了使用者之安全，切勿自行拆裝機子機身。

### 技術規格：

品名：電風扇  
型號：U11310TW  
額定電壓/頻率：110V~ 60Hz  
總額定消耗電功率：80W  
尺寸：261 x 261 x 282mm  
淨重：3.39kg



R45313  
RoHS



# 保證書

機型	U11310TW	購買日期	年 月 日
顧客	姓名		
	地址		
顧客	電話		
原購經銷店			

### 說明

- 本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
- 超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證期限。
- 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線0800-088-890洽詢。

### 維修MEMO

總代理 | 樂司科國際股份有限公司  
地址 | 桃園市中壢區長春六路7號3樓  
維修專線 | 03-4620559